GARANTİ BELGESİ

SERİ NO: 07/

Belge Sayısı : 222
Belgenin Onay Tarihi : 18. 02.2002

Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : İzoterm Termos San. ve Tic A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : İbrahimağa Cad. 2.Emintaş Sanayi Sitesi No. 20 Daire 2 Bayrampaşa/İstanbul
TELEFONU : 0/212/544 51 52
TELEFAKSI : 0/212/544 30 32
FİRMA YETKİLİSİNİN

İZO-TERM TERMOS SANAYİ A.Ş.

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
TELEFAKSI :
FATURA TARİH VE NO:
TARİH - İMZA - KAŞE :

MALIN
CİNSİ : EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ
MARKASI : KING
MODELİ : K-192 "ROSSO"
BANDROL VE SERİ NO: 07/192
TESLİM TARİH VE NO :
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 10 iş günü

ÖRNEKTİR

GARANTİ BELGESİ ŞARTLARI

Garanti İle İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

KING K-192 EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ "ROSSO" Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullanılması ve hiçbir şekilde müdahale görmemiş olması şartı ile malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı, teslim alma tarihinden itibaren **2 YIL GARANTİLİDİR.**

Garanti Belgesi'nde belirtilen teslim tarihinden itibaren 2 yıl içinde **KING K-192 EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ "ROSSO"** kendiliğinden bozulması ve hiçbir müdahale görmemiş olması şartı ile King Yetkili Servisi veya müessesemiz tarafından yapılacak tetkikte bu durum kesinleşirse, cihazı **ÜCRETSİZ OLARAK ONARMAYI ve GEREKEN PARÇALARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDERİZ.** Bu arızanın giderilmesi herhangi bir King Yetkili Servisi'nde veya merkezlerimizin birinde yapılır, müşterinin bunu onaylaması şarttır. Bu garanti, Kullanma Kılavuzu'nda yazılı müşteri sorumlulukları eksiksiz yerine getirilmesi şartı ile geçerlidir.

Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamına dahil değildir:

a) Cihaz üzerinde oluşabilecek çizik veya lekeler (Tüketiciye tesliminden sonra),

b) Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,

c) Cihaz gereken voltajdan daha düşük veya yüksek voltaja bağlanmış ise meydana gelebilecek hasar ve arızalar,

d) Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesi oluşan kırılma veya arızalar,

e) Cihazı veya herhangi bir parçayı düşürmekten oluşan kırılma veya arızalar (Tüketiciye tesliminden sonra),

f) Müşteriye tesliminden sonra yanlış ambalajlama veya nakil esnasında oluşan zararlar,

g) Yangın vs. gibi nedenlerden dolayı meydana gelecek arıza ve hasarlar.

Yukarıda belirtilen arızaların tamiri veya parçaların değişimi **ÜCRETE TABİDİR.**

İşbu garanti, belirtilen süre içinde ve zikredilen arızalar için geçerlidir.

Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

"Rosso"

Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

Model No: K-192
"Rosso"

Güvenilir Kalite King'te

Sayın King Dostu,

Bir King Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutlarız. Lütfen bu kullanma kılavuzunu muhakkak surette okuyunuz ve ilişikteki Garanti Belgesi'ni cihazı satın aldığınız müesseseye onaylattırınız. Garanti Belgesi'nin onaylanması satıcı firma sorumluluğundadır.

Satın almış olduğunuz cihaz, Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullandığınızda doğabilecek bütün imalat hatalarına karşı İKİ YIL GARANTİLİDİR.

Belirtilen tarihten evvel bir arıza meydana geldiği takdirde Garanti Belgesi ile beraber en yakın King Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz, size gereken ilgi gösterilecektir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Bize duyduğunuz güvene şimdiden teşekkür eder, satın almış olduğunuz King ürününü sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla...

İZO-TERM A.Ş.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
TÜKETİCİ HİZMETLERİ ANA MERKEZİ
Merkez Efendi Mahallesi. İbrahim Ağa caddesi. Emintaş -2 Sanayi Sitesi
Bodrum Kat. No: 3 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: (0212) 544 51 52 Fax: (0212) 544 30 32
E-posta Adresi: hizmet@king.com.tr

Vazgeçilmez Yardımcınız King'te

UYARI

Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır.Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarım girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nde temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

CE BELGESİ VEREN KURULUŞ:
INTERTEK, ETL SEMKO
BUILDING NO.86, 1198 QINZHOU ROAD (NORTH)
SHANGHAI 200233, CHINA
TEL: 86 21 6495 6565 FAX: 86 21 6495 6263
internet: www.intertek-etlsemko.com

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü: 7 yıl

ÖZELLİKLERİ

Markası : KING
Model No : K-192 "ROSSO"
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ
Seri No : 07/192
220 - 240 V, 50 Hz, 730-870 W

Made in P.R.C.

Dikkat: Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu cihazın elektriksel düzenleri üzerinde çalışırken beslenme devreleri kesilmelidir.

Bu cihaz Avrupa Birliği CE ve Alman Kalite Onay Belgeleri'ne haizdir.

İthalatçı Firma : İZO-TERM A.Ş. (0212) 565 15 95

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı - üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi halinde; aynı arızanın ikiden fazla altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların malın yararlanılmasını sürekli kılması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

İZO-TERM A.Ş.

ÖRNEKTİR

Dünya Çapında Standartlar King'te

Uluslararası Standart King'te

DİKKAT

Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir.Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?

2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?

3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz.

Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

KING K-192 ROSSO'NUN PARÇALARINI TANIYALIM



Ekmek Kızartma Makinesi'nin parçaları

1- Ekmek kaldırma kolu

2- İPTAL düğmesi (CANCEL)

3- Tekrar ısıtma düğmesi (REHEAT)

4- Defrost düğmesi (DEFROST)

5- 7 kademeli kızartma ayar düğmesi

6- Ekmek kızartma delikleri

7- Kırıntı tepsisi

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz !

Kullanmadan önce: Ekmek kızartma makinenizi ambalajından dikkatlice çıkarınız. İleride kullanmak üzere ambalajını saklayabilirsiniz.

- **Ana kabloyu ve fişini sıcak cisimlerden ve yüzeylerden uzak tutunuz.**

Uluslararası Standart King'te

- **Çocuklar etraftayken, ekmek kızartma makinenizi kullanırken kontrolü elden bırakmayınız.**
- **Ekmek kızartma makinenizi kullandıktan sonra yerine kaldırmadan önce tamamen soğuduğundan emin olunuz.**
- **Ekmek kızartma makinenizi kullanmadan önce ekmeklerin kızartma deliklerine tam olarak yerleşebildiğinden emin olunuz. Parçalanmış veya kalın bir ekmek, ekmek kızartma makinenizi tıkayabilir.**
- **Eğer ekmek kızartma deliklerinin arasına sıkıştıysa cihazın fişini prizden çekmeden çıkartmaya çalışmayınız. Ekmekleri çıkartmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz.**
- **Ekmeği çıkartırken iç mekanizmayı bozmamaya dikkat ediniz.**
- **İç parçalar kolaylıkla zarar görebilirler. Ekmek kızartma makinenizin iç parçalarına herhangi bir aletle müdahale etmeyiniz.**

ÖNEMLİ NOT

Ekmek Kızartma Makinesi ilk defa çalıştırıldığı zaman, ısı elementleri ısınmaya başladığı için hafif bir yanık kokusu olabilir. Bu kullanıcıya tehlike arz etmez ve cihazda bir hasar olduğunu göstermez.
İlk defa kullanırken bu yanık kokusu gidene kadar ekmek kızartma makinesinin ısınmasını bekleyiniz.

ÇALIŞTIRMA

Ekmek kızartma makinesini ilk defa çalıştıracağınız zaman ekmekleri koymadan çalıştırmanız tavsiye edilir.

- Ekmek kızartma makinesinin fişini prize takınız ve makineyi çalıştırınız.

King Hayatınızı kolaylaştırır

- Kızartma ayar düğmesini en düşük ayarına getiriniz. **(1)**
- Ekmek kaldırma kolunu aşağı doğru bastırınız ve ısı elementlerinin ısınmasına izin veriniz.
- Yanık kokusu gidene kadar elementlerin ısınmasına izin veriniz.
- Ekmek kaldırma kolunun serbest kalması için **İPTAL** düğmesine basınız.

EKMEK KIZARTMA MAKİNENİZİN KULLANIMI

- Ekmek kızartma makinenizin fişinin prize takılı olduğuna ve açtığınıza emin olunuz.
- Kızartma deliklerine 1 veya 2 dilim ekmek yerleştiriniz ve ekmek kaldırma kolunu kilitlenene kadar aşağı doğru bastırınız.
- Ekmek kızartma makinesi otomatik olarak ısınacak ve ekmekleri kızartmaya başlayacaktır.
- Kızartma ayar düğmesini istediğiniz 7 kademeli ekmek kızartma ayarından birine getiriniz.
- Kızartmayı durdurmak için istediğiniz anda **İPTAL** düğmesine basabilirsiniz.

TEMİZLİK

- Temizlemeden önce, cihazı kapatınız, fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Cihazın kızartma deliklerinin içinde kalan kırıntıları cihazı çok sarsmadan çıkartınız.
- Kırıntı tepsisini çekerek çıkartınız ve boşaltınız. Kırıntı tepsisini kaydırarak tekrar yerine koyunuz.
- Cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle siliniz.